

Aufputz-Gehäuse Plug & Light

Art.-Nr.: PLBR..

Universal-Abdeckung Plug & Light

Art.-Nr.: PLRBM..

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Um mögliche Schäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie folgende Hinweise:



Installation nur durch Personen mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in folgenden Bereichen:

- 5 Sicherheitsregeln und Normen zur Errichtung elektrischer Anlagen
- Auswahl geeigneter Werkzeuge, Messgeräte, Installationsmaterialien und ggf. persönliche Schutzausrüstung
- Einbau des Installationsmaterials
- Anschluss von Geräten an die Hausinstallation unter Beachtung örtlicher Anschlussbedingungen

Eine unsachgemäße Installation gefährdet Ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage und es besteht das Risiko schwerer Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

Anleitung vollständig lesen, beachten und für späteren Gebrauch aufbewahren.

2 Geräteaufbau und Lieferumfang




Bild 1: Aufputz-Gehäuse Plug & Light und Universal-Abdeckung Plug & Light inkl. Befestigungsmaterial

- (1) Aufputz-Gehäuse Plug & Light (Lieferumfang PLBR..)
- (1a) Befestigungsmaterial Aufputz-Gehäuse Plug & Light (Lieferumfang PLBR..)
- (1b) Befestigungsmaterial Plug & Light Unterputz-Einsatz (Lieferumfang PLBR..)
- (2) Universal-Abdeckung Plug & Light (Lieferumfang PLRBM..)
- (2a) Befestigungsmaterial Universal-Abdeckung Plug & Light (Lieferumfang PLRBM..)
- (3) Plug & Light Lichtaufsatz mit Bajonett (nicht im Lieferumfang)

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Aufputz-Gehäuse Plug & Light: Gehäuse für Aufputzmontage von Plug & Light Unterputz-Einsätzen

- Universal-Abdeckung Plug & Light: Elektrische und mechanische Schnittstelle zwischen Plug & Light Unterputz-Einsätzen und Plug & Light Lichtaufsätzen mit und ohne Bajonett

4 Reinigung

- i** Keine leitenden Materialien in die Abdeckung einführen, z.B. Stahlschwamm. Abdeckung mit einem trockenen Tuch abwischen.

5 Montage und elektrischer Anschluss

Die Universal-Abdeckung Plug & Light kann zur Wandmontage, zum Einbau in Zwischendecken und zur Aufputzmontage in Kombination mit dem Aufputz-Gehäuse Plug & Light verwendet werden.

Das maximal zulässige Leuchtengewicht ist von der Montageart abhängig, siehe technische Daten.

- i** Der elektrische Anschluss des Plug & Light Unterputz-Einsatzes (5) muss durch einen Elektroinstallateur erfolgen, siehe Anleitung Plug & Light Unterputz-Einsatz.
- i** Für die punktuelle Beleuchtung einer Wand ist bei einigen Lichtaufsätzen mit Bajonett zu beachten, dass der Lichtaufsatz nur um 120° gedreht werden kann. In diesem Fall muss der Plug & Light Unterputz-Einsatz bei der Montage entsprechend ausgerichtet werden (Bild 2). Mit Ausnahme der Wandmontage, hier müssen die Anschlussklemmen unten liegen.




Bild 2: Verstellbereich des Lichteinsatzes in Relation zur Ausrichtung des Unterputz-Einsatzes



GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen!

Aufputzmontage mit Aufputz-Gehäuse Plug & Light




Bild 3: Aufputzmontage mit Aufputz-Gehäuse Plug & Light

- i** Für das seitliche Einführen von Aufputzleitungen können Leitungseinführungen in der Schattenfuge (4) des Aufputz-Gehäuses mit einem Seitenschneider herausgetrennt werden.
- Anschlussleitungen durch die Öffnungen des Aufputz-Gehäuses (1) einführen.
- Aufputz-Gehäuse Plug & Light (1) mit dem Befestigungsmaterial (1a) an der Decke befestigen. Lochabstand für Bohrlöcher siehe Bild 5.
- Plug & Light Unterputz-Einsatz (5) anschließen, siehe Anleitung Plug & Light Unterputz-Einsatz.
- Plug & Light Unterputz-Einsatz (5) in das Aufputz-Gehäuse Plug & Light einsetzen und mit den Schrauben (1b) befestigen.
- Universal-Abdeckung Plug & Light (2) auf den Unterputz-Einsatz aufsetzen und mit der Schraube (2a) befestigen.
- Lichtaufsatz mit Bajonett (3) aufsetzen und im Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt drehen.
- i** Zum Entfernen des Lichtaufsatzes mit Bajonett, Lichtaufsatz gegen den Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt bis zum Anschlag drehen und abziehen.
- Netzspannung einschalten.

Einbaumontage in Zwischendecken

Für den Einbau in eine abgehängte Zwischendecke erfolgt die Montage des Plug & Light Unterputz-Einsatzes in eine Gerätedose für Hohlwände.




Bild 4: Einbaumontage in Zwischendecke (6)

i Die Tragfähigkeit der Zwischendecke muss für den gewählten Lichtaufsatz gegeben sein.

Voraussetzung: Die Hohlwanddose ist in der Zwischendecke montiert.

- Plug & Light Unterputz-Einsatz (5) anschließen, siehe Anleitung Plug & Light Unterputz-Einsatz.
- Plug & Light Unterputz-Einsatz (5) in die Hohlwanddose (7) einsetzen und mit den beiden vorhandenen Schrauben befestigen.
- Universal-Abdeckung Plug & Light (2) auf den Unterputz-Einsatz aufsetzen und mit der Schraube (2a) befestigen.
- Lichtaufsatz mit Bajonett (3) aufsetzen und im Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt drehen.

i Zum Entfernen des Lichtaufsatzes mit Bajonett, Lichtaufsatz gegen den Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt bis zum Anschlag drehen und abziehen.

- Netzspannung einschalten.

Wandmontage

Voraussetzung: Der Plug & Light Unterputz-Einsatz ist elektrisch angeschlossen und in eine Gerätedose in der Wand montiert, so dass die Anschlussklemmen unten liegen, siehe Anleitung Plug & Light Unterputz-Einsatz.

- Universal-Abdeckung Plug & Light (2) auf den Unterputz-Einsatz aufsetzen und mit der Schraube (2a) befestigen.
- Lichtaufsatz mit Bajonett (3) aufsetzen und im Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt drehen.

i Zum Entfernen des Lichtaufsatzes mit Bajonett, Lichtaufsatz gegen den Uhrzeigersinn über einen Rastpunkt bis zum Anschlag drehen und abziehen.

- Netzspannung einschalten.

6 Technische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Max. Leuchtengewicht / Deckenmontage	
Lichtaufsätze mit Bajonett	1,5 kg
Lichtaufsätze ohne Bajonett	0,6 kg

Max. Leuchtengewicht / Wandmontage

Lichtaufsätze mit Bajonett

0,6 kg

Lichtaufsätze ohne Bajonett

0,6 kg




Bild 5: Maße Aufputz-Gehäuse Plug & Light [ca. / mm]




Bild 6: Maße Universal-Abdeckung Plug & Light [ca. / mm]

7 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0

Telefax: +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

www.jung.de