

Bedienelemente



Funkgruppe - Inbetriebnahme

Inbetriebnahme des ersten Funk-Rauchwarnmelders

Montage an zentraler Stelle in Haus oder Wohnung

1. Splint abziehen + Aktivierungstaste bündig eindrücken



Kurzer Signalton



= kein anderes Gerät im Lernmodus

2. Funk-Taste mit Splint drücken und gedrückt halten, bis:



3. Funk-Taste loslassen



= Gerät im Lernmodus



... für max. 10 min

Funkgruppe erweitern, während 1. FRWM im Lernmodus



Das der Funkgruppe hinzuzufügende Gerät nehmen
Montage an Installationsort mit mind. 2 m Abstand


1. Aktivierungstaste bündig eindrücken



Kurzer Signalton



= Gerät erfolgreich der Gruppe hinzugefügt



... Gruppe für weitere 10 min im Lernmodus

Funkgruppe abschließen

Funk-Taste an beliebigem FRWM der Gruppe kurz betätigen, bis:

alle LEDs der Gruppe aus oder 10 min Lernmodus ablaufen lassen

Funkgruppe ist in Betrieb.
Zur Überprüfung Verbindungstest durchführen

Funkgruppe in Lernmodus bringen



Ein beliebiges Gerät der bestehenden Funkgruppe auswählen

1. Funk-Taste mit Splint gedrückt halten, bis:



LED „aus“ abwarten!

2. Funk-Taste loslassen



= Gruppe ist lernbereit



... Gruppe für 10 min im Lernmodus

... weitere Geräte hinzufügen
siehe: „Funkgruppe erweitern“

Gemeinschaftsgruppe anlegen



Wohnung = Nebengruppe
Flur = Gemeinschaftsgruppe

1. Funkgruppen einzeln einrichten!

2. Gemeinschaftsgruppe in den Lernmodus bringen (siehe: „Funkgruppe in Lernmodus bringen“).

3. Bei Nebengruppe das zur Gemeinschaftsgruppe nächstgelegene Gerät auswählen.

4. An diesem die Funk-Taste mit Splint für ca. 1 sek drücken.



= Nebengruppe in Gemeinschaftsgruppe eingelernt

5. Gemeinschaftsgruppe abschließen
Gemeinschaftsgruppe ist in Betrieb.
Zur Überprüfung „Verbindungstest zur Gemeinschaftsgruppe“ durchführen.

Verbindungstest Gruppe

1. Prüf-Stopp-Taste eines beliebigen FRWM der Gruppe gedrückt halten ca. 12 sek

Kurzer Signalton

Kurzer Signalton

2. Prüf-Stopp-Taste loslassen!

Alle Geräte der Gruppe: Kurzer Signalton

Verbindungstest erfolgreich

Verbindungstest zur Gemeinschaftsgruppe

Nur bei Geräten der Nebengruppe möglich

Prüf-Stopp-Taste gedrückt halten ca. 60 sek

Kurzer Signalton

Kurzer Signalton

Kurzer Signalton

Prüf-Stopp-Taste loslassen!

Alle Geräte der Gemeinschaftsgruppe: Kurzer Signalton

Verbindungstest erfolgreich

Auslieferungszustand herstellen

1. Aktivierungstaste herausziehen



2. Prüf-Stopp-Taste für etwa 2-3 sek drücken



3. Funk-Taste mit Splint gedrückt halten, bis:



4. Funk-Taste loslassen

= Gerät erfolgreich im Auslieferungszustand