

Klingeltastenprogrammierung Außenstation

Hinweise:

Diese Dokumentation wird zur Programmierung und Wartung der Anlage benötigt.

- Zeichnen Sie die Trennlinien auf die Klingeltaste in der Tabelle.
- Kleben Sie die Seriennummer-Aufkleber der jeweiligen Innenstation zu den Klingeltasten in die Tabelle.
- Ordnen Sie die Wohnungsnummern zu.
- Hinterlegen Sie eine Kopie dieser Liste in der Anlage.

| | | |
|---------------|------------|---------------------------|
| Installateur: | Projekt: | |
| Unterschrift: | AS-Adresse | Seriennummer Außenstation |

| | Klingeltaste | Seriennummer der zugeordneten Innenstation | eingebaut bei (z.B. EG li) |
|--|--------------|--|-------------------------------|
| Trennlinien auf Taste einzeichnen | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |