

LED-lampa Plug & Light

Art. nr. : PL F1 D05.., PL F1 WD05..

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Risk för kvävning från att smådelar sväljs. Se till att magneterna är oåtkomliga för barn vid demontering av en ljuspåsats.

Produkten innehåller en magnet som kan störa funktionen hos elektroniska implantat, såsom pacemakers eller insulinpumpar.

Personer med elektroniska implantat bör ej bära produkten nära kroppen, till exempel i byx- eller skjortfickan. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och det elektroniska implantatet ska respekteras.

Produkten innehåller en magnet som kan skada elektroniska enheter såsom bärbara datorer, hörapparater och databärare, till exempel kreditkort, samt mekaniska klockor och högtalare. Ett minimiavstånd på 10 cm mellan produkten och de nämnda enheterna och databärarna ska respekteras.

2 Ändamålsenlig användning

- Dimbar ljuspåsats för inomhusbelysning i varianterna monokrom (enfärgat ljus) och varm dimning
- Användning med Plug & Light systemets ljusuttag
- Montering genom instickning i Plug & Light systemets ljusuttag

i För drift av denna dimbara ljuspåsats måste ljusuttaget vara anpassat till dimbara ljuspåsatsen enligt anslutningsplan, se ljusuttgets bruksanvisning.

3 Produktgenskaper

- Monokrom: Dimning med lämpliga LED-dimmare vid konstant färgtemperatur på 2700 K.
- Varm dimning: Ändring av färgtemperaturen mellan 2700 K och 4000 K med samtidig ökning av ljusstyrkan från minimum till maximum, med lämplig LED-dimmer.
- Bländningsfri asymmetrisk optik
- Flimmerfritt ljus över hela dimmingområdet
- Ljuspåsatsen kan bytas under drift
- Steglöst vridbar i 360°

4 Rengöring

Använd inte aggressiva eller rispande rengöringsmedel för att rengöra ljuspåsatsen!

Slå av ljuspåsatsen före rengöring och låt den svalna, rengör sedan med en fuktig, mjuk trasa.

Optik tillverkad i plast skall torkas av med en torr, mjuk mikrofiberduk. För grundlig rengöring, fukta mikrofiberduken med Isopropanol eller ett rengöringsmedel avsett för optik.

5 Lampor

LED-lamporna inne i ljuspåsatsen kan inte bytas ut. I fallet av en defekt måste hela ljuspåsatsen bytas ut.

6 Montering

Ljuspåsatsen blir monterad i ljusuttaget med hjälp av en stark magnet och dessutom genom en mekanisk låsanordning.

Vid montering i flera kombinationer, kontrollera att sammanstötningar inte inträffar med angränsande inbyggd utrustning när ljuspåsetsen vrids.




Bild 1: Montering av ljuspåsetsen

Montering av ljuspåsetsen

Förutsättning: Ljusuttaget är elektriskt anslutet och monterat.

- Placera ljuspåsetsen (2) i det monterade ljusuttaget (1) (Bild 1).

7 Demontering

Demonteringsskyddet måste låsas upp med hjälp av en magnet (tillbehör).

Demontering av ljuspåsets

- Vrid ljuspåsetsen i 45° för att se markeringen (3) (Bild 2).
- Placera magneten (4) vid markeringen (3) på höljet tills ett klick kan höras.
- Demontering av ljuspåsetsen.

 Magnetens skall avlägsnas först efter att ljuspåsetsen demonteras.




Bild 2: Demontering av ljuspåsets

8 Tekniska data

Nominell spänning	DC 12 V SELV
Effektförbrukning	4,1 W
Anslutning	Elektrisk koppling via guldpläterade glidkontakter
Skydd	IP 20
Skyddsklass	III
Omgivningstemperatur	+5 ... 25 °C
Lagrings- och transporttemperatur	-25 ... 70 °C

LED-lampa Plug & Light

Rel. fuktighet (lagring/transport)
Mått
Höjmaterial

max. 93 % (ingen kondens)
70 x 70 mm / djup 17 mm
Plast

9 Tillbehör

Strömförsörjning Plug & Light
Frisläpp-magnet
Centrumplatta för Plug & Light

Art.nr PL 08 U
Art.nr PL MAGNET01
Art.nr PL..DMS..

10 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de